

## ASTA SOLLEVA MALATI



Utile per muoversi nel letto, la potenza a terra si posiziona senza difficoltà e dona un aiuto prezioso per spostarsi.

Per l'installazione dell'asta solleva malati bisogna assicurarsi che tra il pavimento e il letto ci siano almeno 10 cm di spazio e che non ci siano ostacoli che impediscano alla base di passare.

Non è indicata per quei letti che hanno la testata fino a terra.

Carico massimo 110 kg