

CORRIMANO TONDO SALDATO C13



I **corrimano in acciaio**, possono essere installati a parete mediante supporti da avvitare con viti a vista o a scomparsa.

L'installazione dei **corrimano su scale** nei luoghi pubblici o soggetti ad un uso pubblico è obbligatoria e segue delle determinate regole, mentre negli ambienti privati è consigliato ma non obbligatorio e può essere eseguito nelle più svariate forme e soluzioni.

L'altezza di applicazione è di 90cm dalla punta del gradino e nel caso in cui l'ambiente fosse frequentato da persone con disabilità, bambini ed in presenza di rampe per sedie a rotelle dovrà apporsi un altro **corrimano** a 75 cm da terra o dalla punta del gradino.

I **corrimano in acciaio inox** possono essere composti da elementi standard a catalogo oppure eseguiti completamente a disegno rendendo unico ed inimitabile il corrimano stesso.

Il tubo a sezione tonda di diametro 33,7 mm, 42,4 mm e 48,3 mm spessore 2 mm nella versione acciaio inox aisi 304 satinato fine e brillante.

DATI TECNICI

Lunghezza massima barre	3	M
Interasse massimo fra supporti a parete	80	CM